



取扱説明書

Elix® Essential 3, 5, 10, 15 (UV)

純水製造装置

RiOs™ Essential 5, 8, 16, 24

純水製造装置



はじめに

連絡先について

このたびは、メルクミリポア純水装置 Elix Essential (エリックス エッセンシャル)/RiOs Essential(リオス エッセンシャル)をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

何かご不明な点やお気づきの点がございましたら、以下の連絡先へお問い合わせください。

インターネット

www.millipore.com/LW (純水装置関連トップページ)

www.millipore.com/jptechservice (技術関連情報)

電話

フリーダイアル 0120-412-059(土日祝日を除く 9:00~17:00)

または、取扱説明書ファイル表紙ポケットにある、メルクミリポアあるいは販売店担当者名刺を参照してください。

製造業者

Millipore SAS
67120 Molsheim
France

安全上のお知らせ

本装置の設置および使用は本取扱説明書の指示に従い行ってください。特に、供給水および電源仕様は遵守してください。これらを無視して本装置を使用した場合、使用者に対して重大な傷害、または装置に対して損傷を招く可能性があります。



この注意シンボルは、安全に注意深く行うべき指示事項を示します。



これらのシンボルは、操作に際して適切な保護具を着用する必要があることを示しています。保護めがねおよび手袋を装着してください。



この UV 照射シールは、装置のカバー上または内部で、紫外線(UV)曝露を受ける可能性のある箇所を示すために使用されています。



この危険シールは、装置のカバー上または内部で、危険となり得る箇所を示すために使用されています。



この電気接地シールは、装置のカバー上または内部で、電気的な接地が行われている箇所を示すために使用されています。



この感電危険シールは、装置のカバー上または内部で、感電の危険性がある箇所を示すために使用されています。

重要な情報

本装置は高温多湿を避け、清潔な室内で使用してください。設置場所の要件は 39 ページの「環境」の項を参照してください。

本装置を用いて精製された純水は研究、産業、検査などの用途になります。飲用には適しません。飲むことは控えてください。

本装置を電源を切った状態で長期間放置した場合、装置内部の日付時刻設定が失われることがあります。可能な限り通電状態を維持してください。

本装置の運転履歴は 3~6 ヶ月ごとを目安に定期的に保存することをお薦めします。



本装置に付属する直流電源装置及び電源コードは本装置専用です。他の機器に接続して使用することはできません。

取扱説明書の使用に関して


本装置に付属する取扱説明書類は、装置の仕様に沿って正しく使用およびメンテナンスを行っていただくためのものです。

本装置には以下の二種類の取扱説明書類が付属します。

- **取扱説明書**: 本装置のすべての仕様および操作と機能に関して記述した文書です（本書）。
- **簡単操作ガイド**: 操作およびメンテナンスに必要な情報を簡潔にまとめた文書です。


本装置のメンテナンスおよびその他必要な操作を行う際に、上記二種類の文書を参照する必要がある場合があります。上記二種類の文書は、常に参照できるように分かりやすくかつ破損や汚損の起こりにくい場所に保管することをお薦めします。

本装置には、上記二種類の文書をまとめて保管しやすくするためにクリアフォルダが付属しています。必要に応じて、装置側面に貼りつけて使用することもできます。



本装置の概要

本装置の各部の名称を以下に示します。



番号	説明	番号	説明
1	装置ステッカー	6	電源およびアクセサリー接続口
2	液晶画面およびキーパッド	7	給排水接続口
3	Progard® プレフィルター取り付け位置	8	装置名およびシリアル番号表示位置
4	ロッキングハンドル	9	直流電源装置 *
5	サニテーションポート		

* 直流電源装置に接続する電源コードは、装置本体とは別のアクセサリーキットの中に入っています。

* 装置の電源を切る場合は、電源コードを壁のコンセントから抜いてください。電源コードは必ず壁のコンセントに接続してください。

キーパッドの使用方法

キーパッドの名称と使用方法を以下に示します。



番号	機能の説明
1 モードキー	<ul style="list-style-type: none"> このキーは、運転モード／待機モード／設定モードを相互に切り替えるときに使用します。 待機モードでモードキー を 2 回押すと運転モードになります。 運転モードでモードキー を 1 回押すと待機モードになります。
2 左右キー	この二つのキーは、ソフトウェア内の階層を移動するとき、および設定項目や設定値を変更するときに使用します。
3 確定キー	このキーは、設定項目や設定値を変更後、確定し保存するときに使用します。
4 ヘルプインジケーターアイコン	<ul style="list-style-type: none"> 装置の状態に応じて最大 3 つまで同時に表示されます。このヘルプインジケーターアイコンの右にあるキーが操作可能であることを示します。 <p>以下に表示例を示します。</p> <p>3 つのヘルプインジケーターが表示されている場合:</p> <ul style="list-style-type: none"> (モードキー)を押してモードを切り替えることができます。 (左右キー)を押してソフトウェア内の階層を移動することができます。 (確定キー)を押して現在の設定(ここではエコモード)を保存／確定することができます。 <p>2 つのヘルプインジケーターが表示されている場合:</p> <ul style="list-style-type: none"> (モードキー)を押すとモードを切り替えることができます。 (左右キー)を押してソフトウェア内の項目を移動することができます。 <p>1 つのヘルプインジケーターが表示されている場合:</p> <ul style="list-style-type: none"> (モードキー)を押してモードを切り替えることができます。

目次



構成品	11
構成品チェックリスト	12
Millitrack® ソフトウェア(オプション)	13
装置の機能	15
画面表示の意味	16
ソフトウェアの表示例	17
装置の基本的な状態の説明	18
メンテナンスの情報 	19
設定モードの説明 	20
水質表示の確認方法	22
ソフトウェアマップ	23
消耗品交換	25
プロガードプレフィルターの交換	26
装置の殺菌・洗浄	29
RO 膜の塩素洗浄 	30
RO 膜の pH 洗浄	31
その他の機能	33
省電力(ECO)モード	34
休止モード	35
エラーメッセージ	37
エラーコード	38
簡単なトラブルシューティング	39
化学的および技術的要件	41
仕様および要件	42
法律上の情報	45
お知らせ	46
著作権	46
商標	46
製品の保証条件および免責事項	47
リサイクルについて(日本国内では適用外です)	47

注文上の情報.....	49
消耗品のカタログ番号	50
消耗品(オプション)のカタログ番号	50
オプション品のカタログ番号	51
純水製造装置のカタログ番号	51



本装置に付属する直流電源装置及び電源コードは本装置専用です。他の機器に接続して使用することはできません。



長期にわたる使用でチューブやコネクターなどの配管の素材が劣化して、漏水などの事故を引き起こすことがあります。設置から 5 年以上経過したら、チューブ取り替えなどのメンテナンスを行ってください。

構成品




構成品チェックリスト

本装置の設置を開始する前に、以下の構成品がすべて揃っているかどうか確認してください。

詳しくは別紙構成品リスト(英文、“Content list”)をご参照ください。

- 装置本体(A)
- 取扱説明書および簡単操作ガイド(B)
- 専用直流電源装置(C)
- Progard(プロガード)プレフィルター(D)
- アクセサリーバッグ: 以下のものが同梱されています。
 - 給排水用チューブ
 - 接続用コネクター一式
 - 電源コード
 - チューブ折り曲げガイド



Millitrack® ソフトウェア(オプション)

Millitrack とは、AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) をベースとしたソフトウェアです。装置にコンピュータを接続することで TCP/IP 接続経由にて GUI (graphical user interface) ベースのインタラクティブな Web ページを生成することができます。

Millitrack ソフトウェアを用いることで、本装置の稼働状況や水質のデータをインターネットブラウザ経由にてリアルタイムで確認したりダウンロードしたりすることができます。

Millitrack ソフトウェアを用いると、本装置の稼働状況／装置構成／水質の確認／各種設定／装置の属性データを遠隔操作でリアルタイムに確認することができます。

主な特徴：

- グラフィカルユーザーインターフェース
- 装置をリアルタイムで遠隔操作可能
- 装置のデータを XML 形式で保存・印刷可能。保存したデータは Microsoft Excel 等へエクスポート可能
- LIMS, ELN, SDMS/ECM といったラボラトリー情報管理システムとの互換性

[Logout](#)

INSTANT QUALITY - ADVANCED PARAMETERS - HISTORY - CONFIGURATION - CALIBRATION - MAINTENANCE - DASHBOARD - CONTACTS

SYSTEM INFORMATION

System Type	Elix 10
Catalogue Number	CAT001
Serial Number	F2BA12345
System Version	1.14
Date	25/09/2011
Time	18:22:34

ACME MEASURES

Elix Resistivity	10.0	MΩ.cm
Elix Temperature	25.0	°C

USER INFORMATION

Manager

Company

Department

SAVE A COPY

PRINTER FRIENDLY

Elix® Essential 3, 5, 10, 15 (UV) / RiOs™ Essential 5, 8, 16, 24 取扱説明書


13

装置の機能



画面表示の意味

液晶画面の各表示の意味を以下に示します。(下図では説明のためにすべての表示を点灯させています)



番号	説明	番号	説明
1	装置の状態を示すアイコンです。		<ul style="list-style-type: none"> 各種水質が表示されます。 ソフトウェアのメニューおよび設定値が表示されます。 エラーレコードが表示されます。
	<ul style="list-style-type: none"> この工具のアイコンは、装置が待機モードにあり、保守作業が可能であることを示しています。 この歯車のアイコンは、装置が設定モードにあり、各種設定の変更が可能であることを示しています。 この砂時計のアイコンは、装置が処理中であることを示しています。 	4	表示単位です。
2	ここにはメンテナンスまたは警告アイコンが表示されます。左から順に説明します。		<ul style="list-style-type: none"> ‘分’は‘分’です。 MΩ.cm は比抵抗値の単位です。 μS/cm は導電率の単位です。 °C は温度です。 % はパーセントです。
	<ul style="list-style-type: none"> RO 膜の塩素洗浄の時期です。本書の説明に従って塩素洗浄を行ってください。 装置の洗浄が必要です。詳細はメルクミリポアへお問い合わせください。 Elix 水の比抵抗値が設定値を下回っています。 供給水圧が低い状態です。 装置が漏水を検知しました。 メルクミリポアへお問い合わせください。 	5	<ul style="list-style-type: none"> 消耗品の状態を示すアイコンです。点灯しているアイコンは交換またはメンテナンスが必要であることを示しています。 詳しくは簡単操作ガイドまたは本書の「消耗品交換」の項を参照してください。
3	ここには数値が表示されます。	6	<ul style="list-style-type: none"> ここにはタンク水位が表示されます。一目盛が約 10% を示しています。 タンクが空のときは外枠が点滅します。

ソフトウェアの表示例

ソフトウェアの表示例を以下に示します。

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> 装置は待機モードになっています。 タンク水位は 70%です。 メンテナンスを行うことができます(工具のアイコン)。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 装置は待機モードです。 メンテナンスを行うことができます(工具のアイコン)。 塩素洗浄を開始します。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 設定項目の変更を行うことができます(歯車のアイコン)。 ECO モードの設定を行うことができます。 装置は運転モードです。 タンク水位は 90%です。 Elix 水の水質は 15 MΩ.cm です。 タンク水位は 70%です。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Elix 水の水質は 15 MΩ.cm です。 プロガード使用期限まで残り 15 日以内です。新しいプロガードを準備してください。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 液晶が黄色く光り、アイコン が表示されているときは、プロガードが交換時期に達していることを示しています。 Elix 水の水質は 15 MΩ.cm です。 液晶が黄色く光り、アイコン が表示されているときは、塩素洗浄を実施する必要があることを示しています。 Elix 水の水質は 15 MΩ.cm です。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 液晶が黄色く光り、Er:20 とアイコン が表示されています。 装置の性能に影響を及ぼさない軽微な問題が発生しています。本書 38 ページのエラーコードの章を参照してください。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 液晶が赤く光り、アイコン が表示されています。 装置が供給水圧の低下を検知し、運転を停止しました。これには様々な原因が考えられます。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 液晶が赤く光り、Er:02 とアイコン が表示されています。 装置が異常を検知しました。詳しくは本書 38 ページのエラーコードの章を参照してください。解決できない場合はメルクミリポアへご連絡ください。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 液晶が赤く光り、アイコン が表示されています。プロガードが外れています。 メンテナンスを行うことができます(工具のアイコン)。 |

装置の基本的な状態の説明

純水製造装置 Elix Essential は JIS K0557 A3 グレードの純水をそれぞれ製造することができますが、タンクに貯留中に時間とともに水質は変化していきます。

純水製造装置 Elix Essential では、供給水からプロガードプレフィルター、次に逆浸透膜(RO 膜)を通り、最後に EDI(連続イオン交換)モジュールを通って最終的な純水となります。純水製造装置 RiOs Essential には EDI モジュールはありません。

装置の運転状態について以下に説明します。

純水製造モード 装置は純水を製造中です。水位センサーが検知する水位に従って純水製造の開始・停止が行われます。

フラッシング RO 膜の性能を維持するために、定期的に RO 膜表面の洗浄が行われます。これをフラッシングといいます。


リムス 運転開始直後などで RO 膜を透過した後の水質が十分でない場合、水質が十分に上昇するまで RO 膜表面の洗浄を行うことがあります。これをリムスといいます。

洗浄 洗浄には複数の種類があります。詳しくは本書のメンテナンスの項を参照してください。

pH 洗浄 専用の薬剤を用いて RO 膜の pH 洗浄を行うことができます。詳しくは本書のメンテナンスの項を参照してください。


メンテナンスの情報 

表示内容について以下に示します。



CL2

これが表示されているときは、RO 膜の塩素洗浄を行うことができます。




PH

これが表示されているときは、RO 膜の pH 洗浄を行うことができます。




SAN

これが表示されているときは、装置洗浄を行うことができます。詳しくはメルクミリポアへお問い合わせください。




LF 02

これが表示されているときは、殺菌用 UV ランプの交換後、タイマーをリセットすることができます。



LF 03

これが表示されているときは、ASM(タンク殺菌ユニット)用 UV ランプの交換後、タイマーをリセットすることができます。



LAb C

これが表示されているときは、休止モードに入ることができます。

設定モードの説明


表示内容について以下に示します。

 SP.01	SP 01 ここでは、装置が純水製造モードに入る水位を設定します。
 SP.02	SP 02 ここでは、RO 膜の除去率の警告設定値を設定します。ここで設定した値を下回ると、装置は警告を発します。この値は、RO 膜に入ってきたイオン量に対して除去することのできたイオン量の比を%で表したものです。
 SP.03	SP 03 ここでは、製造水の比抵抗警告設定値を設定します。ここで設定した値を下回ると、装置は警告を発します。
 DATE	DATE ここでは、日付と時刻を設定します。
 IP Ad	IP AD – Millitrack ソフトウェアで使用します ここでは、現在の IP アドレスを確認することができます。
 IP DF	IP DF - Millitrack ソフトウェアで使用します ここでは、現在の IP アドレスを一度リセットし、デフォルトの値に戻すことができます。
 ECO	ECO ここでは、液晶画面の節電モードの有効／無効を設定することができます。
 ASM	ASM ここでは、ASM(タンク殺菌用 UV ランプユニット)の有効／無効を設定することができます。
 C---	C--- 技術者専用モードです。ここでは説明しません。

日付(DATE, 表示は西暦, 月, 日の順)と時刻(TIME, 表示は24時間表示)の設定方法について以下に示します。



1-装置は待機モードになっています。ここで、右矢印キー(➡)を押してください。



2-メンテナンスマニュアルに入ります。➡を押してください。




3-dAtEと表示されるまで矢印キー(➡)を繰り返し押してください。




4-確定キー(✓)を押してください。日付時刻設定メニューに入ります。



5-矢印キー(➡)を繰り返し押して年(西暦)を決定し、確定キー(✓)を押してください。



6-同様に、矢印キー(➡)を繰り返し押して月を決定し、確定キー(✓)を押してください。



7-同様に、矢印キー(➡)を繰り返し押して日を決定し、確定キー(✓)を押してください。



8-日付が設定されました。



9-次に時刻を設定します。確定キー(✓)を押してください。



10-矢印キー(➡)を繰り返し押して時を決定し、確定キー(✓)を押してください。



11-矢印キー(➡)を繰り返し押して分を決定し、確定キー(✓)を押してください。

水質表示の確認方法

運転モードで左右キー  のどちらかを 2 秒以上長押しすると、各種水質を確認することができます。d1～d6 の間の項目の移動は左右キー  で行います。

 **d1** | d1 と表示された状態で確定キー  を押すと、供給水の導電率を確認することができます。  **620** µS/cm

 **d2** | d2 と表示された状態で確定キー  を押すと、RO 供給水の導電率を確認することができます。  **685** µS/cm

 **d3** | d3 と表示された状態で確定キー  を押すと、RO 供給水の水温を確認することができます。  **16.8** °C

 **d4** | d4 と表示された状態で確定キー  を押すと、RO 水圧を確認することができます。単位は bar です。  **4.5**

 **d5** | d5 と表示された状態で確定キー  を押すと、RO 除去率を確認することができます。  **98.6**

 **d6** | (Elix Essential のみ) d6 と表示された状態で確定キー  を押すと、RO 透過水の導電率を確認することができます。  **12.5** µS/cm

注: 製造水の水質は運転モードのメイン画面から確認することができます。

RiOs Essential では、RO 透過水の導電率を表示します。 Elix Essential では、Elix 水の比抵抗/導電率を表示します。

 **250** µS/cm |   **21** °C

左右キーを押すと水温と導電率の表示が交互に切り替わります。


 **100** µS/cm |   **21** °C

左右キーを押すと水温と比抵抗/導電率の表示が交互に切り替わります。

ソフトウェアマップ

左右キーを押すと水温と比抵抗/導電率の表示が交互に切り替わります。

待機モード



消耗品交換




プロガードプレフィルターの交換

液晶画面にアイコン  が表示されたら、プロガードプレフィルターの交換時期が近いことを示しています。新しいプロガードプレフィルターを準備してください。

プロガードプレフィルターの交換時期に達すると、液晶が  のように黄色く光ります。新しいプロガードプレフィルターに交換してください。

注:

プロガードプレフィルター交換の 2 回に 1 回はエーベントフィルターを同時に交換することを推奨します。設置場所の近辺で有機溶媒を使用している場合や、液体クロマトグラフィーやガスクロマトグラフィーなどを使用している場合は、プロガード交換時に毎回エーベントフィルターを交換してください。




古いプロガードプレフィルターの取り外し方法

装置が待機モードになっていることを確認してください。なっていない場合はモードキー  を押して待機モードにした後、砂時計アイコン表示が消えるまで(約 10 秒間)待機してください。

- 1 ロックレバー①を引き上げるとロックが外れます。
- 2 プロガードプレフィルターを手前に引いて外してください。

注:

プロガードプレフィルターを取り外すと、液晶画面が赤く光ります。これはプロガードプレフィルターが装着されていないことを装置が検出したためであり、異常ではありません。新しいプロガードプレフィルターを装着すると解消します。



新しいプロガードプレフィルターの装着方法

新しいプロガードプレフィルターを箱から取り出し、保護キャップ 2 個を取り外してください。

⚠ 保護キャップを外した内側には O リングが取り付けてあります。これらがまっすぐ奥まで挿入されていることを確認してください。

- 1 新しいプロガードプレフィルターの下部の突起を本体側の差し込み口に取り付けてください。次に新しいプロガードプレフィルターが装置本体と平行になるように向けてください。
- 2 プロガードプレフィルターが装置本体と完全に平行になるよう、プロガードプレフィルター上部を奥へ押し込んでください。
- 3 ロックレバー③を押し下げるとき、新しいプロガードプレフィルターが固定されます。
 - 新しいカートリッジが取り付けられると、装置は自動で認識します。
 - 液晶画面に FLUSH と表示されますので、確定キー  を 1 秒以上長押ししてください。フラッシングが始まります。
 - フラッシングが終了するまで約 15 分間かかります。


装置の殺菌・洗浄



RO 膜の塩素洗浄 

- RO 膜を長期間使用していると、表面上にバイオフィルム等が形成されることがあります。これを取り除くために、定期的に塩素タブレット(スタートアップキットに含まれています)を用いた洗浄を行う必要があります。これを塩素洗浄といいます。

- 液晶画面が黄色く光り、CL2 アイコン  が点灯している  場合、塩素洗浄を実施する必要があります。装置が待機モードになっていることを確認してください。なっていない場合はモードキー  を押して待機モードにした後、砂時計アイコン表示が消えるまで待機してください。




- 1- 装置付属のサンテーションオーブナーを用いて洗浄ポートキャップを開けてください。
- 2- 洗浄ポートキャップを取り外し、塩素タブレットを 1 錠投入してください。
- 3- 投入後、RO 膜の O リングがまっすぐになっているか確認し、洗浄ポートキャップを手で回らなくなるまで締めてください。


 保護めがねと手袋を着用してください。塩素タブレットは素手で触れないでください。

 ここではサンテーションオーブナーを使用しないでください。次回開けにくくなることがあります。

塩素洗浄の開始



1- 待機モードでモードキー  を 1 回押すと CL2 と表示されます。確定キー  を 1 秒以上長押ししてください。



2- 塩素洗浄がスタートします。終了まで約 19 分間を要します。この間、装置は純水を製造しません。



3- 洗浄終了後、装置は自動的に運転モードで復帰します。

RO 膜の pH 洗浄

- 供給水の水質により、金属類やシリカなどが膜表面に堆積し純水製造量が低下することがあります。この場合、専用の RO Clean A という薬剤を用いて洗浄を行う必要があります。使用方法など詳細についてはメルクミリポアまでお問い合わせください。
- pH 洗浄を開始する前に、まず装置が待機モードになっていることを確認してください。なっていない場合はモードキー  を押して待機モードにした後、砂時計アイコン表示が消えるまで待機してください。



- 1- 装置付属のサンテーションオーブナーを用いて洗浄ポートキャップを開けてください。
- 2- 洗浄ポートキャップを取り外し、RO Clean A を 1 包投入してください。
- 3- 投入後、RO 膜の O リングがまっすぐになっているか確認し、洗浄ポートキャップを手で回らなくなるまで締めてください。



保護めがねと手袋を着用してください。**RO Clean A は絶対に素手で触れないでください。**



ここではサンテーションオーブナーを使用しないでください。次回開けにくくなることがあります。

pH 洗浄の開始



- 1- 待機モードでモードキー  を 1 回押してください。



- 2- 右キーを 2 回押して  PH と表示させてください。




- 3- 確定キー  を 1 秒以上長押ししてください。



- 4- pH 洗浄がスタートします。終了まで約 82 分間を要します。この間、装置は純水を製造しません。

- 5- 洗浄終了後、装置は自動的に運転モードで復帰します。モードキー  を一度押して待機モードにしてください。



- 6- 洗浄ポートキャップを取り除き、空の薬液バッグを取り除いてください。
- 7- 洗浄ポートキャップを手で回らなくなるまで締めてください。モードキー  を 2 回押すと運転モードに戻ります。

-  保護めがねと手袋を着用してください。

-  ここではサンテーションオーブナーを使用しないでください。次回開けにくくなることがあります。

その他の機能



省電力(ECO)モード


省電力のため液晶のバックライトを消すことができます。これを省電力(ECO)モードといい、この機能を有効にした場合、最後のキー操作から分後に液晶のバックライトが消灯します。

キー・パッドをどれか押した場合、またエラーコードや警告メッセージが新たに表示された場合、省電力(ECO)モードは自動的に解除されます。

省電力(ECO)モードの設定



1-モードキー を1回押して待機モードにしてください。




2-モードキー をもう1回押してください。



3-歯車のアイコンが表示され、設定モードに入ります。



4-右キー を何回か押して ECO と表示させてください。



5-確定キー を押して YES か NO かを選択してください。



6-確定キー を押すと確定し、設定モードから抜けます。

休止モード


本装置を一定期間使用しない場合は、休止モードに入れておくこともできます。この場合、装置は定期的にフラッシングおよびリンスを行い、水質を維持します。装置の電源は可能な限り切らないようにしてください。



一週間以上装置の電源を切ったままにしないでください。日付時刻設定が失われます。休暇等で長期間電源を切る必要がある場合は、あらかじめメルクミリポアまたは最寄りの販売店様へご相談ください。

1-タンク下にある排水コック(一番大きなコック)につながっているチューブ(右図の 1)がシンクまたは排水溝に確実に接続されていることを確認してください。

2-排水コック(右図の 2)を開き、タンク水を全量排水してください。排水が終わってもコックは開いたままにしておいてください。



休止モードの設定



1-モードキー を1回押して待機モードにしてください。



2-右キー を何回か押して LAb.C と表示させてください。




3-確定キー を押すと休止モードに入ります。

休止モードの解除

1-排水コックを閉じてください。



2-モードキー を1秒以上長押ししてください。



3-休止モードが解除され、装置はリンス後純水製造モードに入ります。

エラーメッセージ



エラーコード

エラーコードはアイコン  と同時に表示され、液晶画面は黄色または赤色に光ります。

黄色のエラー(性能には影響しない)

赤色のエラー(性能に影響する)



以下にエラーコードの内容を示します。

コード	意味	対応方法
Er:01	供給水の導電率が設定値を上回っています。	メルクミリポアまたは最寄りの販売店様へお問い合わせください。
Er:02	供給水の水温が設定値を上回っています。	次項の「簡単なトラブルシューティング」を参照してください。
Er:03	RO 透過水の導電率が設定値を上回っています。	メルクミリポアまたは最寄りの販売店様へお問い合わせください。
Er:04	RO 除去率が設定値を下回っています。	メルクミリポアまたは最寄りの販売店様へお問い合わせください。
Er:05	RO 供給水の導電率が下限値を下回っています。	メルクミリポアまたは最寄りの販売店様へお問い合わせください。
Er:06	RO 供給水の導電率が上限値を上回っています。	メルクミリポアまたは最寄りの販売店様へお問い合わせください。
Er:07	RO 透過水の水温が下限値を下回っています。	メルクミリポアまたは最寄りの販売店様へお問い合わせください。
Er:08	RO 透過水の水温が上限値を上回っています。	メルクミリポアまたは最寄りの販売店様へお問い合わせください。
Er:09	RO 透過水の導電率が下限値を下回っています。	メルクミリポアまたは最寄りの販売店様へお問い合わせください。
Er:10	RO 透過水の導電率が上限値を上回っています。	メルクミリポアまたは最寄りの販売店様へお問い合わせください。
Er:11	Elix 水の水温が下限値を下回っています。	メルクミリポアまたは最寄りの販売店様へお問い合わせください。
Er:12	Elix 水の水温が上限値を上回っています。	メルクミリポアまたは最寄りの販売店様へお問い合わせください。
Er:13	Elix 水の比抵抗値が下限値を下回っています。	メルクミリポアまたは最寄りの販売店様へお問い合わせください。
Er:14	Elix 水の比抵抗値が上限値を上回っています。	メルクミリポアまたは最寄りの販売店様へお問い合わせください。
Er:20	ネットワークケーブルが接続されていません。	次項の「簡単なトラブルシューティング」を参照してください。
Er:21	DHCP サーバーからの応答がありません。	お客様施設のネットワーク管理者にお問い合わせください。
Er:22	IP アドレスが正しくありません。	お客様施設のネットワーク管理者にお問い合わせください。
Er:24	254 nm UV ランプを交換してください。	次項の「簡単なトラブルシューティング」を参照してください。
Er:25	254 nm UV ランプを確認してください。	メルクミリポアまたは最寄りの販売店様へお問い合わせください。
Er:26	ASM UV ランプを交換してください。	次項の「簡単なトラブルシューティング」を参照してください。
Er:27	ASM UV ランプを確認してください。	メルクミリポアまたは最寄りの販売店様へお問い合わせください。
Er:30	マイクロプロセッサからの応答がありません。	メルクミリポアまたは最寄りの販売店様へお問い合わせください。

簡単なトラブルシューティング

アイコン／ エラー	意味と対応方法
	<ul style="list-style-type: none"> • Elix 水の比抵抗値が設定値を下回っているか、RO 透過水の導電率が設定値を上回っています。 • RO 膜が交換時期に達している場合は交換してください。 • 供給水圧が低い状態です (0.05MPa 以下)。 • 供給水の蛇口は確実に開いていますか。 • 供給水の水圧は足りていますか。 • 減圧弁が設置されている場合、0.3MPa 以下の範囲で水圧を上げてみてください。 • 確認後、確定キー  を押すと運転モードに戻ります。原因が解消されていればそのまま復帰します。
	<ul style="list-style-type: none"> • 水漏れを検知しました。発生箇所を確認し、必要に応じて修理を依頼してください。
Er:02	<ul style="list-style-type: none"> • 供給水の水温が 35°C を超えています。 • 実際に水温が 35°C を超えている場合は装置の仕様範囲外になります。
Er:20	<ul style="list-style-type: none"> • ネットワークケーブルが接続されていません。接続してください。
Er:24	<ul style="list-style-type: none"> • 254 nm UV ランプが交換時期に達しています。交換してください。 • 交換に際して不明な点はメルクミリポアまたは最寄りの販売店様へお問い合わせください。
Er:26	<ul style="list-style-type: none"> • ASM UV ランプが交換時期に達しています。交換してください。 • 交換に際して不明な点はメルクミリポアまたは最寄りの販売店様へお問い合わせください。

化学的および技術的要件



仕様および要件

製造水の仕様

イオン除去率 (RiOs Essential)	> 95%
微粒子除去率 (RiOs Essential)	> 99%
比抵抗値(製造直後の値)	> 5 MΩ.cm @ 25 °C
導電率(製造直後の値)	< 0.2 µS/cm @ 25 °C
全有機炭素量(TOC)	< 30 ppb
微生物数(UVなしの装置)	< 100 cfu/mL
微生物数(UVつきの装置)	< 10 cfu/mL
最長配管長	6 m

純水製造量


Elix Essential 3 (UV) 純水製造装置	3 L/h
Elix Essential 5 (UV) 純水製造装置	5 L/h
Elix Essential 10 (UV) 純水製造装置	10 L/h
Elix Essential 15 (UV) 純水製造装置	15 L/h
RiOs Essential 5 純水製造装置	5 L/h
RiOs Essential 8 純水製造装置	8 L/h
RiOs Essential 16 純水製造装置	16 L/h
RiOs Essential 24 純水製造装置	24 L/h

※原水圧等、設置状況により変動する場合があります。

供給水の要件

供給水圧	0.1 – 0.3 MPa
供給水量	5 L/min 以上(水圧 0.2 MPa の時)
性状	水道水・井戸水(飲用可能であること)
水温	5 – 35 °C
導電率	80 – 2000 µS/cm (水温 25°C の時)
pH	4- 10
ランゲリア指数 (LSI)	< 0.3
遊離塩素濃度	< 3 ppm

装置の寸法



重量

乾燥重量(Elix Essential 3, 5, 10, 15 UV)	14 kg(最大の構成の場合)
運転重量(Elix Essential 3, 5, 10, 15 UV)	19 kg(最大の構成の場合)
乾燥重量 (RiOs Essential 5, 8, 16, 24)	12.2 kg(最大の構成の場合)
運転重量 (RiOs Essential 5, 8, 16, 24)	17 kg(最大の構成の場合)

電気的仕様

電源電圧	100 VAC $\pm 10\%$
電源周波数	50-60 Hz $\pm 10\%$
定格消費電力	150 W

設置環境

高度	< 3000 m
室温(運転時)	5 – 40 °C
室温(保管時)	5 – 40 °C
相対湿度(運転時および保管時)	31 °C以下では 80%を超えないこと 31 °Cから 40 °Cでは 50%から 80%以下 であること いずれも結露なきこと
騒音レベル	< 50 db (装置から 1m の位置)

法律上の情報



お知らせ

本書の中の情報は、予告なしに変更されることがあります。またミリポア・コーポレーションによって約束された事柄であると解釈されるべきものではありません。ミリポア・コーポレーションは、本書に何らかの誤りがあったとしても、何ら責任を負いません。本取扱説明書は作成にあたり万全を期しておりますが、如何なる場合であっても、ミリポア・コーポレーションは、本書の内容による運用により生じた付帯的、または二次的な波及損害に対しては責任を負いかねますのでご了承下さい。

当社は、純水装置に仕様範囲内の水質の水が供給され、そしてサプライヤーによって要求されるように、適正な保守が行われていることを条件として、純水装置の出口で、特定の特性($M\Omega\cdot cm$ 、 $\mu S/cm$ 、T、TOC、CFU/mL、EU/mL)をもつ、超純水を生成するように作られた超純水装置を製造、販売しています。

当社は、何らかの特別な使用に対して、正常な稼動や製造水質を保証するものではありません。当社システムにより精製される水質がその期待値に達しているかどうか、基準や法的な要件に沿うかどうかを判定すること、そして当該水の使用から生じる責任を負うことは、すべて装置を使用されている方に託されております。

著作権

© 2012 Millipore SAS. Printed in France. All rights reserved. This book or parts thereof may not be reproduced in any form without the written permission of the publishers.

商標

Millipore はミリポア・コーポレーションの登録商標です。

Elix、Progard および Millitrack はミリポア・コーポレーションの登録商標です。

EDI はメルク株式会社(旧:日本ミリポア株式会社)の登録商標です。

“M”マークはミリポア・コーポレーションの商標です。

その他のすべての商標は、各製造者の商標です。

製品の保証条件および免責事項

本書で取り扱う製品の保証条件及び免責事項については、
<http://www.millipore.com/ec/cp3/terms> の "Terms and Conditions of Sale" (販売条件) の項をご参照ください。日本語版については、製品付属の保証書をご参照ください。

リサイクルについて(日本国内では適用外です)



Directive 2002/96 EC: For European users only

The symbol "crossed bin" on a product or its packaging indicates that the product should not be treated like household waste when discarded. Instead the product should be disposed of at a location that handles discarded electric or electronic equipment.

Proper disposal of equipment containing electric or electronic components will help to reduce pollution effects to the environment or to human health. Proper recycling of these products helps in environmental preservation and helps to protect natural resources. For more information about recycling of products containing electric or electronic components, please contact your local recycling representative or organization.

注文上の情報



消耗品のカタログ番号

名称	内容	カタログ番号
プロガードプレフィルター	最長 6ヶ月で交換	PR0G0T0S2
RO 膜 (Elix Essential 3 / RiOs Essential 5 用)	1~2 年で交換	CDRC351JW
RO 膜 (Elix Essential 5 / RiOs Essential 8 用)	1~2 年で交換	CDRC601JW
RO 膜 (Elix Essential 10 / RiOs Essential 16 用)	1~2 年で交換	CDRC602JH
RO 膜 (Elix Essential 15 / RiOs Essential 24 用)	1~2 年で交換	お問い合わせください



塩素タブレット	45 個入り	ZWCL01F50
RO clean A 	12 個入り	ZWACID012



エアーベントフィルター	最長 1 年間で交換	TANKMPK01
ASM UV ランプ	2 年ごとに交換	ZLXUVLPL1



254 nm UV ランプ	2 年ごとに交換	ZLXUVLPL01
---------------	----------	------------

※RO Clean A は劇物となります。RO Clean A 付属の取扱説明書の説明に従って正しく使用してください。

消耗品(オプション)のカタログ番号

名称	内容	カタログ番号
プレパックサポート	プレパックを装着するために必要な取り付けキット	ZFPACKSP2
プレパック	供給水中に鉄鏽などが多く含まれる場合に使用	PRPK00001

オプション品のカタログ番号

名称	内容	カタログ番号
30L タンク	(ASM なし)	TANKIN03N
	(ASM 付き)	TANKES03J
30L アンダーベンチ型タンク	(ASM なし)	TANKIN03W
	(ASM 付き)	TANKES03U
60L タンク	(ASM なし)	TANKIN06N
	(ASM 付き)	TANKES06J
100L タンク	(ASM なし)	TANKIN10N
	(ASM 付き)	TANKES10J
100L アンダーベンチ型タンク	(ASM なし)	TANKIN10W
	(ASM 付き)	TANKES10U
タンク水位分岐コネクター		ZSTWINLX2

ASM ユニット	タンク水殺菌ユニット(UV ランプ内蔵)	TANKASMES
漏水検知センサー		ZFWATDET4

外付けリレーキット	外部信号出力用	KITRELESS
サニテーションキット	装置の殺菌洗浄用	SANKIT003

純水製造装置のカタログ番号

名称	内容	カタログ番号
Elix Essential 3		ZLXE003JP
Elix Essential 5		ZLXE005JP
Elix Essential 10		ZLXE010JP
Elix Essential 15		ZLXE015JP
Elix Essential 3 UV	254 nm UV ランプ内蔵	ZLXEV03JP
Elix Essential 5 UV	254 nm UV ランプ内蔵	ZLXEV05JP
Elix Essential 10 UV	254 nm UV ランプ内蔵	ZLXEV10JP
Elix Essential 15 UV	254 nm UV ランプ内蔵	ZLXEV15JP
RiOs Essential 5		ZR0E005JP
RiOs Essential 8		ZR0E008JP
RiOs Essential 16		ZR0E016JP
RiOs Essential 24		ZR0E024JP



FTPF12387



REV.1.0